

Инструкция по сборке тумбы МП.203.00.00 59,8*81*33,3



Перед сборкой изделия необходимо внимательно ознакомиться с настоящей инструкцией, проверить наличие и количество деталей и фурнитуры в соответствии с комплекточной ведомостью.

Далее следует определить расположение деталей в соответствии со схемой сборки и подготовить необходимый инструмент.









Сборку производить на ровном полу, покрытом мягкой тканью, картоном или бумагой во избежание повреждения или загрязнения мебели.


Сборка должна производиться квалифицированным специалистом.

Требующийся инструмент







Перечень фурнитуры

 4x16 x24	 x2	 x4	 x10
 x10	 x10	 φ1,6x25 x18	 x2





Контакты службы поддержки клиентов:
телефон - 8 800 555 00 85
электронная почта - soho-help@dmigroup.ru

Инструкция по сборке тумбы МП.203.00.00 59,8*81*33,3




Инструкция по сборке тумбы МП.203.00.00 59,8*81*33,3



Инструкция по сборке тумбы МП.203.00.00 59,8*81*33,3

7



Аналогично установить вторую дверь **6** с деталями обувницы.

Внимание!

В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.

Маркировочный ярлык вырезать и наклеить с указанием даты сборки:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.



Рекомендации по сборке

Инструкция по сборке представляет собой логическую последовательность действий с помощью которой без труда можно собрать мебельное изделие в домашних условиях, даже не специалисту.

Что необходимо для сборки:

1. два человека;
2. стремянка или стул для более удобной и качественной установки верхней части изделия;
3. отвертки:
 - одна плоская;
 - 2 вида крестовых отверток;
4. один молоток;
5. рожковый ключ (для кроватей).



Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твердой поверхности;
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки;
3. Сборку можно производить непосредственно на месте установки мебельного изделия, так как изделие собирается в вертикальном положении (стоя) и не требует много места для сборки;
4. Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке;
5. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции (1, 2, 3 и т.д.) для обеспечения более качественного результата сборки.
6. Если на месте установки изделия Вы обнаружили неровности пола, из-за чего может перекошиться корпус мебельного изделия, Вы можете исправить этот недостаток при помощи регулируемых опор.
7. Находящаяся в комплекте фурнитура для укрепления на стенах приспособлена исключительно для применения в прочной кладке. В случае если стены сделаны из другого материала, как, например, стены с применением облегченных конструкций, необходимо использовать подходящую для них фурнитуру.



Запрещается передвигать собранный шкаф с отрегулированными (выкрученными) опорами во избежании повреждения изделия

Маркировочный ярлык, находящийся вместе с инструкцией по сборке, должен быть наклеен после сборки изделия с указанием даты сборки:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.

ПАМЯТКА ПОКУПАТЕЛЮ

Благодарим вас за выбор нашего бренда! Чтобы мебель выглядела отлично и служила долго, пожалуйста, изучите инструкцию по сборке и придерживайтесь простых правил, изложенных в памятке.

Условия гарантии

На мебель предоставляется гарантия 24 месяца.

Дефекты, обнаруженные в течение гарантийного срока, устраним бесплатно.

Исключения:

- нарушения техники монтажа при самостоятельной установке изделия;
- механических воздействий (порезы, царапины, сколы), разбухания деталей от влаги, повреждений агрессивной химией;
- попадания внутрь механизмов посторонних предметов;
- использования неоригинальных деталей или фурнитуры;
- бытовых или внешних факторов (стихия, пожар и др.)

Гарантийным случаем также не считается естественный износ мебели – снижение работоспособности ее механизмов и ухудшение внешнего вида в результате естественного физического старения или влияния внешних неблагоприятных факторов (например, истирание пластика или металла рабочих поверхностей механизмов, истирание декоративного покрытия рабочей поверхности столешницы, выгорание декоративных поверхностей под влиянием прямых солнечных лучей и т. д.).

Правила ухода и эксплуатации:

- Используйте мебель в с температурой не ниже +2°C и относительной влажностью 45-70%. Оберегайте от воздействия высоких температур и прямых солнечных лучей.
- Избегайте механических повреждений и не допускайте попадания и скопления влаги.
- Протирайте пыль сухой мягкой салфеткой. Для удаления стойких загрязнений используйте специальные составы по уходу за мебелью.
- Для обеспечения лучшей устойчивости систем хранения располагайте наиболее тяжелые предметы в нижних секциях.

Особенности ухода:

- Поверхности из ламината рекомендуется протирать слегка влажной мягкой салфеткой, смоченной раствором моющего средства, и затем вытирать насухо. Также можно пользоваться специальными полиролями для пластиков (они не содержат компоненты воска и жира, которые могут образовывать налет на поверхностях).
- Поверхности с покрытием пленками ПЭТ и ПВХ достаточно протереть мягкой, влажной салфеткой и затем вытереть насухо.

Контакты:

Телефон: 8-800-555-00-85

E-mail: soho-help@dmigroup.ru