

Инструкция по сборке


*Кровать **Teramo***

Teramo 1200 – ШхДхВ 1350х2240х1210

Teramo 1400 – ШхДхВ 1550х2240х1210

Teramo 1600 – ШхДхВ 1750х2240х1210

Teramo 1800 – ШхДхВ 1950х2240х1210



Перед сборкой:

- 1. Проверьте вид и целостность деталей в упаковке! Претензии по их повреждению принимаются только у изделий БЕЗ следов сборки.*
- 2. Сохраните упаковку и инструкцию до окончания сборки! При выявлении в процессе сборки брака и некомплектности изделия необходимо сохранять упаковку до момента выезда к Вам представителя торговой компании.*
- 3. Проверьте количество деталей и фурнитуры по перечню. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения в изделие, заменять фурнитуру и метизы на аналогичные, не ухудшающие внешний вид и не влияющие на функциональные свойства изделия. При недокомплектовке или поломке, обведите номер отсутствующей детали и сообщите в магазин для ее замены.*
- 4. Соблюдайте порядок сборки, данный в этой инструкции! При несоблюдении инструкций по сборке и эксплуатации с компании-производителя снимаются гарантийные обязательства.*
- 5. Для установки кровати выбирайте ровный участок пола! При искривлениях пола возможны отклонения в работе механизма трансформации кровати, перекосы формы изделия.*
- 6. Проводите сборку кровати вдвоем. Перемещайте все детали бережно, без рывков, устойчиво, избегайте их падений и ударов!*
- 7. Передвигайте мебель и ее детали, только слегка поднимая. Это поможет исключить деформации и поломки.*
- 8. Обязательно смажьте механизм подъема во время сборки, согласно инструкции! Это позволит избежать появления преждевременного скрипа. Повторяйте смазывание, подтягивайте ослабленные болты и гайки не реже раза в полгода.*


Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

- 1. Собранную кровать не допускается двигать по поверхности.*
- 2. Мебель рекомендуется эксплуатировать в бытовых помещениях с температурой воздуха +10°C - +40°C и относительной влажностью 45-70%.*
- 3. Мебель должно быть защищена от воздействия прямых солнечных лучей, так как это вредит внешнему виду изделий и может изменить цвет поверхности.*
- 4. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы.*
- 5. Случайно попавшую на поверхность изделия влагу, жидкость следует снять сухой тканью.*




В связи с постоянной работой, направленной на улучшение потребительских свойств мебели, предприятие-изготовитель оставляет за собой право на изменения конструкции, не влияющие на качество и внешний вид изделия.

Комплектация


Пакет 1/4

	
A x1	Чехол x1





Пакет 2/4

	
B x1	C x1
	
D x1	


Пакет 3/4

	
E x1	F x2

Пакет 4/4



			
G x2	H x4	J x2	K x1
			
L x2	M x4	N x2	O M6x50 x40
			
P M6 x56	R M6x20 x16	S x2	T M8 x8
			
Y M8 x4	Z M8x45 x4		

Прикрутить болтами детали кроватного основания и подъемный механизм к боковым царгам кровати:




Прикрутить изножье D к боковым царгам, прикрутить к изножью полку M и траверсу K:

2




Надеть чехол на изножье и боковые царги и зафиксировать его с помощью липучки: сначала снизу – затем сверху.

3





Прикрутить к каркасу изголовье и установить опоры:

4



С помощью болтов M8x45 и гаек M8 H закрепить раму к подъемному механизму и вложить дно бельёвого ящика.

5



ДЯТКОВО



Кровать Тегато с ящиком (ширина 120, 140, 160см, 180 см.)

Гарантийный срок эксплуатации: 24 мес.

Срок службы: 10 лет.

Изготовитель: ООО«Алери».

Адрес: Республика Беларусь, Минская обл., г. Вилейка, ул. Чапаева 26.

Организация, уполномоченная принимать претензии по качеству товара в РФ: ООО «ДИЭМАЙ РУС»

Адрес: 241019, Брянская область, г. Брянск, ул. 2-я Ломоносова, д. 47, каб. 32

Дата сборки:

Маркировочный ярлык необходимо вырезать согласно приобретенной модели кровати и наклеить на внутреннюю часть ящика кровати:

