
Инструкция по сборке шкафов 72.656, 72.657

Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, использование навесных изделий, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков.


Сборку изделия производить согласно данной инструкции.

Внимание!
Для избежания потертостей деталей монтаж фурнитуры производить на предохранительном материале





(Инструмент для сборки в комплект поставки не входит)

72.656



72.657






1 8 шт.	3 8 шт.	6 8 шт.	7 ϕ8x30 8 шт.	14 ϕ4x13 4 шт.	17 ϕ4x15 12 шт.	32 6,3x10,5 8 шт.	58 2 шт.	62 10 шт.	86 1 шт.	87 ϕ6x40 ϕ4,2x14 1 компл.
93 8 шт.	94 4 шт.	95 ϕ6,3x11 4 шт.	96 2 шт.	354 2 шт.	1045 2 шт.	1663 4 шт.	1668 2 шт.	1722 L=410 мм 1 шт.	1775 2 шт.	2001 4 шт.

Дата 16.12.2022

Инструкция по сборке шкафов 72.656, 72.657


1




Планки петель **1663** устанавливаются
только на одну из стенок, в зависимости
от выбранного варианта открывания двери


На стенку боковую A фурнитура устанавливается симметрично

2



3






Дата 19.08.2022


Инструкция по сборке шкафов 72.656, 72.657


4



Выравнивание изделия по высоте спереди произвести поворачиванием вращающихся частей регулируемых опор **1045**, а сзади вращением опор **1668** с помощью шестигранного ключа.

5






Стяжку для задних стенок **62** вставить до упора в пазы, расклинив заднюю стенку, и зафиксировать её шурупом

6


Внимание!
Будьте осторожней с дверьми с зеркалом.
Монтаж фурнитуры производите
на предохранительном материале.



Дата 16.12.2022

Инструкция по сборке шкафов 72.656, 72.657


7



8 Регулирование зазоров и положения двери


а) Регулирование высоты

Отпустив винты "А", произвести регулировку двери по высоте. После этого винты "А" снова затянуть.




б) Регулирование глубины

Регулировочный винт "Б" повернуть по или против часовой стрелки, регулируя расстояние между дверью и кромкой боковины.




в) Регулирование наложения

Установочный винт "В" повернуть по или против часовой стрелки, наложение двери соответственно уменьшится или увеличится.




9 Установка ручек


Для шкафа 72.656




ручка Ш




Для шкафа 72.657





1. На лицевой поверхности фасада разметить отверстия в соответствии приведённой разметке.
2. Аккуратно просверлить сквозные отверстия ф5мм.

Внимание: при сверлении, во избежание образования вырывов и сколов, с обратной стороны необходимо подложить и плотно прижать деревянный брусок.



В ручке Ш просверлите наколки ф3мм, глубиной 3мм.


Для всех шкафов с Г - образной ручкой просверлите наколки ф3мм, глубиной 3мм.
Затем в полученных наколках сверлом диаметром 4-5мм сделать фаску глубиной 1-2 мм.

3. Зафиксировать ручку шурупами, входящими в комплектацию ручки.

Дата 16.12.2022

Инструкция по сборке шкафов 72.656, 72.657


10



Соединить изделия при помощи межсекционных стяжек **96** через отверстия в стенках боковых.

Отверстия ϕ5мм просверлить электродрелью в стенках боковых, предварительно выровняв изделия по высоте.

11 **Крепление к стене**




Внимание!

В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.

Рекомендации по сборке

Инструкция по сборке представляет собой логическую последовательность действий с помощью которой без труда можно собрать мебельное изделие в домашних условиях, даже не специалисту.



Что необходимо для сборки:

1. два человека;
2. стремянка или стул для более удобной и качественной установки верхней части изделия;
3. отвертки:
   - одна плоская;
   - 2 вида крестовых отверток;
4. один молоток;
5. рожковый ключ (для кроватей).

Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твердой поверхности;
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки;
3. Сборку можно производить непосредственно на месте установки мебельного изделия, так как изделие собирается в вертикальном положении (стоя) и не требует много места для сборки;
4. Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке;
5. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции (1, 2, 3 и т.д.) для обеспечения более качественного результата сборки.
6. Если на месте установки изделия Вы обнаружили неровности пола, из-за чего может перекоситься корпус мебельного изделия, Вы можете исправить этот недостаток при помощи регулируемых опор.
7. Находящаяся в комплекте фурнитура для укрепления на стенах приспособлена исключительно для применения в прочной кладке. В случае если стены сделаны из другого материала, как, например, стены с применением облегчённых конструкций, необходимо использовать подходящую для них фурнитуру.

! Запрещается передвигать собранный шкаф с отрегулированными (выкрученными) опорами во избежании повреждения изделия

Маркировочный ярлык, находящийся вместе с инструкцией по сборке, должен быть наклеен после сборки изделия с указанием даты сборки:
- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.

Дата 16.12.2022

Маркировочный ярлык вырезать и наклеить с указанием даты сборки:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.

DЯТЬКОВО

ООО МК «Катюша»

Россия, г. Дятьково, Брянская обл.,
Городок Строителей д. 21, корп.1, офис.1

Мебельная программа *«ETALON»_Спальня*

Мебель бытовая корпусная

Шкаф 72.656
Шкаф 72.657

Артикул

Дата выпуска

ТР ТС 025/2012

Срок службы – 5 лет
Гарантийный срок – 5 лет
Качество продукции гарантировано сертифицированной системой менеджмента качества
Сертификат № ST.RU.0001.M0006839